

INSTRUKTION

Art no 722 B 4 Cue System



Program knapp

Avfyrnings knappar

Beskrivning

Art nr 722 B är ett trådlös 4 kanals avfyrningsystem för pyroteknik försedd med eltändare grupp 1. Mottagaren har av och på ställare samt snabbkopplingar för eltändaren/kopplingstråden och indikator för låg batterinivå. Alla signaler kodas vid programmeringen vilket innebär att olika system inte skall kunna påverka varandra. Räckvidden för systemet är upp till 150 meter men företaget rekommenderar avstånd upp till 100 meter. Systemet är inte vattentätt varför det skall skyddas för väta. Mottagaren drivs av 2 st 9 volt batteri. undvik 1,5 volts batteri. Påslagen enhet kan förbli i stand by ca 48 timmar rumstemperatur

Bruksanvisning

1. Sätt i 2 st 9 volts batteri i mottagaren , vi rekommenderar ej att Du använder 1,5 v batteri, systemet kan skadas.
 2. Slå på mottagaren i läge ON Kontrollera batteriindikatorn på mottagarens översida, skall lysa rött
 3. VARNING: Om Batteriindikator blinkar rött är batteriet dåligt och systemet går ej att programmera rätt. Notera alltid då du slår på systemet att batteriindikatorn lyser konstant rött, om ej kan systemet tappa minne och avfyrning i felaktig följd kan bli fallet. Var särskilt uppmärksam då det råder kallt väderlek, batterierna kan snabbt bli för svaga.
 4. Tryck ned röda programknappen på mottagaren och håll kvar tills röda lysdioden slocknar, normalt ca 15 sekunder.
 5. Tryck därefter ned samma knapp en gång till och lysdioden blinkar till rött och systemet memorerar nu.
 6. Slå på sändaren i läge ON. Sätt övre knapp i läge SG. För programmering av mottagaren till A gör följande: Tryck samtidigt ned A och ALL knapparna på sändaren. Tryck därefter ned A och SEQ. Tryck därefter ned A och STD. STD betyder Step och kan tryckas ned tillsammans med A fyra gånger..
 7. Slå av mottagaren.
 8. Slå på mottagaren
 9. Sätt sändaren i MG position.
 10. Pressa sedan ALL och OK. Pressa sedan SEQ och OK. Pressa sedan STE och OK.
 11. Slå av mottagaren
 12. Slå på mottagaren och sätt sändaren i läge SG. Systemet är klart att användas.
- Systemet kan stå avstängt en längre tid utan att behöva återprogrammeras. För att av programmera systemet hålls röda program knappen nedtryckt till lampas släcks, gör ej extratryck vid av programmering. Det går ej att progammra systemet om batteriet är för svagt, tillse att batteri är friskt Sändaren är lättast att använda med två händer då två knappar måste nedtryckas för funktion. Flera olika mottagaren kan programmeras för samma sändare, välj antingen A för flera eller A B C etc enligt egna önskemål
- Att utföra eltändare kontroll funktion**
1. Slå över till läge /ON
 2. För test av eltändarens funktion anslut eltändarens tändtrådar i mottagaren och röd kontrollampa tänds i ca 3 sekunder.



PYRO
SMÅLANDS KRUTBRUK
AB



PYRONOBEL
www.pyronobel.com

sida 1 av 1

Postadress/Adress
Box 15
S-360 42 BRAÅS
Sweden

Besöksadress/Visiting Adress
Kruthuset
360 42 BRAÅS

Telefon/phone
0474-31013
+46-(0)47431013

Telefax
0474-31186
+46-(0)47431186

http:www
pyrosmalandskrutbruk.se
e-mail
info@pyrosmalandskrutbruk.se